

# エスケープシーケンス表

エスケープシーケンス	機能
<b>ESC[2J</b>	画面クリア。現在の背景色で画面をクリアする。
<b>ESC[Y;XH</b>	カーソルを Y 行 X 桁に移動
<b>ESC[M</b>	カーソルを 1 行上に移動
<b>ESC[L</b>	カーソルを 1 行下に移動
<b>ESC[ddm</b>	色の指定。dd は色コード（下表参照）

## 色コード表

色コード	機能
17	文字色＝赤
18	文字色＝青
19	文字色＝紫
20	文字色＝緑
21	文字色＝黄
22	文字色＝水色
23	文字色＝白
30	文字色＝黒
31	文字色＝赤
32	文字色＝緑
33	文字色＝黄
34	文字色＝青
35	文字色＝紫
36	文字色＝水色
37	文字色＝白
40	背景色＝黒
41	背景色＝赤
42	背景色＝緑
43	背景色＝黄
44	背景色＝青
45	背景色＝紫
46	背景色＝水色
47	背景色＝白