目次

イン	トロダクション	今や無線通信は誰でもできる!	4
	0-2 XBe 0-3 全部 0-4 早見	も使える XBee 誕生 e でできること 入り!XBee モジュールのいろいろ 図!XBee を動かすまで CD-ROM のコンテンツと注意事項	······ 6 ····· 8 ····· 13
	第1部		15
;	① 定番無 ② XBee ③ USB ③ ④ 2mm-5 ⑤ XBee 第 2 章 L ゴロットの部 セットの部 ス 年 ス Column Column Column	Are you ready?	15 16 17 18 18 18 26 27 27 30 34 35 38
Á	第2部	生まれて初めての無線通信 中級編 ~ XBee がもつ機能を使いこなす~	40
	こんな基 ネットワ 第 6 章 X ① ピッチ ② 電源端 ③ 5V 系 を ④ シリア Column	ークへの参加が楽ちん!コミッショニング・スイッチ (Bee 搭載オリジナル・モジュールを作る ・を変換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40 42 44 44 45
		ndix1 XBee - USB インターフェース基板の電源設計	48
1	Column 第 8 章 ジ ① 動作モ ② 入出力 Column Column	KBee 設定用の専用ソフトウェア X-CTU を使ってみる X-CTU 設定情報の保存と読み出し シリーズ 2 の設定手順 モードを設定する 3の設定 XBee で実現できるネットワーク構成のいろいろ XBee が持つ 2 種類のアドレス	52 56 56 61 68
1	第9章 Z	ZigBee 準拠シリーズ2の低消費雷力動作機能を活用する	70

71
73
····· 75
····· 75
····· 77 ····· 77
78
79
80
80
81 82
86
99
102
118
126
129
······ 129 ····· 129
129
132
132
134
キャスト 136
136
139
バイスは 142
142
145
148
152
152
152
······ 152 ····· 156
159
159
160
160
162
162 163